

## SPOSTAMENTO DEL FUOCO DI ENERGIA

La profondità del calore è data dalla regolazione della potenza di emissione, da 0 a 600 watt.

Il livello di profondità del riscaldamento, può essere variato. La scelta di accoppiamento tra antenne di diametro diverso sposta il centro di fuoco all'interno del paziente.

